

Importeur, Lieferant sowie Serviceadresse

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz
Kundenservice: 00800 33 800 800
kundendienst@careware.ch
www.careware.ch

Gebrauchsanweisung
Version Mai 2011
© careware schweiz gmbh



MIKROFASERREINIGUNGSTUCH

MT1

Das Mikrofaserreinigungstuch dient dazu,
Oberflächen einfach zu reinigen und zu trocknen.



01 EINLEITUNG

Mithilfe des Mikrofaserreinigungstuches lassen sich glatte Keramik-, Marmor-, Glas-, Chrom-, Spiegel- oder Kunststoff-Oberflächen ohne Reinigungsmittel oder Chemikalien einfach von Fett und Schmutz befreien und streifenfrei trocknen. Das Mikrofaserreinigungstuch ist beispielsweise ideal zum Reinigen und Trocknen von Brillen, Geschirr, Lampen, optische Geräte, TV oder Spiegel.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

02 TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Das Mikrofaserreinigungstuch ist für den privaten Gebrauch bestimmt.
Die Fasern des Mikrofaserreinigungstuchs sind hitzeempfindlich. Direkte Hitze einwirkung (z. B. heisse Herdplatten, Bügeleisen) führt zu einer Zerstörung der Materialstruktur.
Das Mikrofaserreinigungstuch hat folgende Masse: 40 cm x 45 cm

03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Signalworte und Gefahrenpiktogramme haben folgende Bedeutung:

 **WICHTIG**
Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung könnte Schaden nehmen.

04 FUNKTIONSWEISE

Das Mikrofaserreinigungstuch besteht aus einem Mikrofaser-Gewebe. Die hohe Reinigungs- und Saugkraft des Mikrofaserreinigungstuchs wird durch die Materialzusammensetzung und ein besonderes Materialausrüstungsverfahren erreicht. Das Gewebe ist darauf hin ausgerichtet, Schmutz anzugreifen und zu binden, so dass eine Zugabe von Reinigungsmitteln oder Chemikalien bei der Reinigung nicht notwendig ist.

05 REINIGUNG

WICHTIG

Die Fasern des Mikrofaserreinigungstuchs sind hitzeempfindlich. Direkte Hitze einwirkung (z. B. heisse Herdplatten, Bügeleisen) führt zu einer Zerstörung der Materialstruktur.

Waschen Sie das Mikrofaserreinigungstuch regelmässig. Es kann bei maximal 60°C ohne Zugabe von Weichspüler gewaschen werden. Trocknen Sie das Mikrofaserreinigungstuch nicht im Wäschetrockner und bügeln Sie es nicht, um die Materialeigenschaften zu erhalten.

06 ENTSORGUNG

Das Mikrofaserreinigungstuch kann über den Hausmüll entsorgt werden.