

Gebrauchsanweisung
Version Mai 2011

USB-KEY

iamaKey, 4 GB

Der USB-Key dient der elektronischen
Datenspeicherung und -übertragung.



INHALT

01	Einleitung	3
02	Technische Daten und Anwendungsbedingungen	4
03	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
04	Lieferumfang und Funktionsweise	5
05	Anwendung	5
07	Entsorgung und Nachbestellung	6
08	Hersteller und Lieferant	6

01 EINLEITUNG

Der USB-Key dient als tragbares Medium zur Speicherung und Übertragung von elektronischen Daten. Er kann am Schlüsselbund befestigt werden, damit er immer mit dabei ist. Der USB-Key ist dank eines Gold-SIP-Anschlusses stoss-, kratz- und wasserfest und besitzt ein nichtrostendes Metallgehäuse.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

02 TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht in der unmittelbaren Nähe von elektromagnetischen Feldern aufbewahren/einsetzen, wie z. B. Staubsauger in Betrieb, Kühlschrank, Nähmaschine, Lautsprecher etc.

- Speicherkapazität: 4 Gigabyte
- Übertragungsrate Lesemodus: bis 30 Megabyte/Sekunde
- Übertragungsrate Schreibmodus: bis 10 Megabyte/Sekunde
- Kompatibilität zum Betriebssystem:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista™, Windows 7
Mac OS X, Version 10.3.5 oder höher
Linux-basiertes System
- Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0 (kompatibel zu USB 1.1)
- Abmessungen: 57 x 24 x 3 mm
- Temperaturbereich: 0 - 50° C

03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Signalworte und Gefahrenpiktogramme haben folgende Bedeutung:

WARNUNG

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

VORSICHT

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder Sachschäden oder Störungen bei der Benutzung des Produkts führen könnte.

HINWEIS

Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

⚠️ WARNUNG

Halten Sie den USB-Key von Kindern fern, es besteht Verschluckungsgefahr von Kleinteilen (Schutzkappe aus Kunststoff).

➔ HINWEIS

Mit dem USB-Key können Daten zwischen verschiedenen Computern transferiert werden. Dabei besteht die Gefahr der Übertragung von elektronischen Viren, Trojanern etc. Halten Sie sich an die üblichen Sicherheitsmassnahmen (z. B. Anti-Viren-Programme, Firewall etc.).

04 LIEFERUMFANG UND FUNKTIONSWEISE

Die Lieferung besteht aus einem USB-Key mit einer Schutzkappe aus Kunststoff.

Der USB-Key ist eine kleine Einheit aus USB-Schnittstelle und nichtflüchtigem Halbleiterspeicher. Diese Speicherart ist nicht auf Stromversorgung angewiesen, um gespeicherte Informationen zu behalten. Der USB-Key kann an jeden Computer angeschlossen werden, der über eine USB-Schnittstelle verfügt (Abb. 1) und dessen Betriebssystem kompatibel ist (siehe 02 Technische Daten und Anwendungsbedingungen).



Abb. 1

05 ANWENDUNG

⚠ VORSICHT

Wenn Sie den USB-Key entfernen wollen, während der Computer noch in Betrieb ist, melden Sie den USB-Key vor dem Entfernen ab. Dadurch wird sichergestellt, dass kein Schreib- oder Speichervorgang mehr läuft, wenn der USB-Key entfernt wird.

Der USB-Key ist nach dem Einstecken in den Computer sofort betriebsbereit.

1. Stecken Sie den USB-Key in die USB-Schnittstelle Ihres Computers.
2. Warten Sie, bis der USB-Key vom Betriebssystem automatisch als neuer Datenträger erkannt und eingebunden wird.
3. Arbeiten Sie nun nach Belieben mit dem USB-Key. Kopieren Sie Daten auf den USB-Key oder rufen Sie auf dem USB-Key gespeicherte Daten ab.

06 ENTSORGUNG UND NACHBESTELLUNG

Entsorgen Sie den USB-Key nicht über den Hausmüll, sondern fachgerecht.



Ein neuer USB-Key kann bei careware nachbestellt werden.

07 HERSTELLER UND LIEFERANT

Hersteller

LaCie S.A.
33-41 Boulevard du Général Martial Valin
75015 Paris
Frankreich

Lieferant

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz



Serviceadresse

careware schweiz gmbh

Kernserstrasse 31

6060 Sarnen

Schweiz

Kundenservice: 00800 33 800 800

kundendienst@careware.ch

www.careware.ch